1.[私]→[ユーザサービス]へ 進みます



2.デバイスを共有する を選びます を選びます 2-ザサービス で。デバイスを共有する

② デバイスの解除

ぐよ サービスプロバイダー

ローカルデバイスを転送

① エクスポートデバイス



4.二台目のスマホの



※二台目のスマホのQRコードは

◀ ● ■



5.「デバイスを共有する」を



6.「大丈夫」をタップして完了です



1.[私]→[ユーザサービス]へ 進みます



4.デバイス右側の編集を タップレキす

X	ッ	/	L	よ	9	

\$ M	•□• \$ 💝 🖹 89% 📕 11:12
<	デバイスを共有する
\sim	с. —
ターゲッ	トDMSSアカウントを入力して… 🗧
デバイス	JZF
-	1216-nvr ^{共有した権限 (4/4)}
	デバイスを共有する

2.デ を	バイスを共有す 選びます	-3
<u>ا</u> ج	⊕‡	9% 📕 11:11
×°	デバイスを共有する	>
Ð	デバイスの解除	>
68.	サービスプロバイダー	>
	ローカルデバイスを転送	>
\triangle	エクスポートデバイス	>
	< ● ∎	

5.共有ユーザーの右側を タップします ♪ ■ □ + ♥ 🗓 89% 🛔 11:12 < 権限を変更 確認 権限 ライブビュー 0 リアルタイムのビデオ画像を表示する ビデオ再生 0 SDカードまたはHDDの録画を表示します。 アラームプッシュ通知 デバイスのアラームや呼び出しを受け取る デバイス制御 0 デバイスを管理および制御する 共有ユーザー (1/16) development of the second s ... 共有の時間: 2025-06-17 <



6.共有をキャンセルを



デバイスの解除は、全てのスマートフォンの登録を解除する機能です。 共有された二台目以降のスマートフォンでも、一台目を含めた全ての解除が可能です。

- 1.ユーザーサービスから 2.「解除のリクエスト」を デバイスの解除をタップします タップします 🕕 🛊 ኛ 🖹 89% 🛢 11:11 ₽ 40+ \$\$ 🖹 87% 🗎 14:05 1 デバイスの解除 ユーザサービス < デバイスの解除 < 😪 デバイスを共有する ② デバイスの解除 回新新設設置 ぐよ サービスプロバイダー 🖸 ローカルデバイスを転送 ① エクスポートデバイス 副注 ◀ ● ◀
- 4.デバイスのパスワードを入力して 「すぐに解除」をタップします



5.「大丈夫」をタップして完了です







20250617