

イージーセットアップ カメラ 1~4台



NVRに**POE給電4ポート**内蔵 ⇒ カメラ4台まで「**電源供給・自動認識**」

IPD-WO2430R-DZ
4メガピクセル、光学5倍ズーム
屋外対応、IR最大60m
MicroSD (最大256GB)
PoE対応、P2P対応



IPD-WD2436R-DZ
4メガピクセル、光学5倍ズーム
屋外対応、IR最大40m
MicroSD (最大256GB)
PoE対応、P2P対応



UTP
(LANケーブル)

IPD-WO1430R
4メガピクセル、単焦点レンズ
屋外対応、IR最大30m
MicroSD (最大256GB)
PoE対応、P2P対応



IPD-WD1436R
4メガピクセル、単焦点レンズ
屋外対応、IR最大30m
MicroSD (最大256GB)
PoE対応、P2P対応



インターネット

スマートフォン



パソコン

最大4台のネットワークカメラを接続可能

- ① **簡単設定 「プラグ&プレイ」**
 - ・カメラとNVRをLANケーブルでPoE給電ポートに直接接続すればCEPSAカメラの場合、IPアドレスは自動設定されるので、**IPアドレス設定不要**
 - ・カメラ電源アダプタ不要 (PoE : 802.3at/af)
- ② **スタイリッシュなデザイン**
 - ・コンパクトな筐体なので、置き場所を選びません

POE8ポート内蔵モデル (8ch NVR) / PoE16ポート内蔵モデル (16ch NVR) もございます。

NVR内蔵PoEポートを使用して接続する場合 (例：カメラ4台を接続する場合)




NWカメラ/NVRともメーカー出荷時のIPアドレス 【192.168.1.108】

上記構成では、NVR本体背面にある内蔵PoEポートを使用することで、CEPSAのNWカメラであればIPアドレスは自動設定されるので、IPアドレス設定不要。

※CEPSAのNWカメラのみ

事前にNWカメラにIPアドレスの変更が不要。
「プラグ&プレイ」でご使用頂けます。

市販のPoEハブを使用して接続する場合 (例：カメラ4台を接続する場合)



NWカメラのIPアドレスを変更する方法



メーカー出荷時のIPアドレス
192.168.1.108

PoEハブ

Windowsパソコン



CEPSA製品をご購入頂くと、
製品にCDが同梱されております。

CD内のソフト『IP簡単設定ソフトウェア』を
パソコンにインストールしてください。

左記構成のようにし
NWカメラのIPアドレスを適宜変更してください。

IP簡単設定ソフトウェア (Config Tool V4) イメージ画像

